

Anleitung zum Reinhalten des Loga - C a l c u l a t o r s .

Beim Nichtgebrauch soll der Apparat zum Schutze gegen Staub stets zugedeckt sein. Durch den Gebrauch werden die Schieberstäbchen und besonders der Walzenmantel nach und nach schmutzig, sodass beides gereinigt werden muss. Zu diesem Zwecke ist jedem Apparat eine Doppeldose beigegeben, die auf einer Seite Talkum-Pulver, sowie einen Wattebausch und auf der andern Seite ein Schwämmchen enthält.

Um den Walzenmantel zu reinigen, ist der Schieber vorerst abzunehmen. Bei Rechenwalzen mit Holzgestell geschieht dies durch Umklappen des rechten Lagerdeckels und Hochstellen der Walze nach links, wodurch der Knauf an die linke Gestellwand zu liegen kommt. Die Walze steht dann von selbst aufrecht und der Schieber kann leicht abgezogen werden. Bei Metallgestellen sind die beiden Lager zu öffnen - bei Vorhandensein eines Knaufes ist dieser gemäss Spezialanleitung (bitte eine solche verlangen, wo nicht vorhanden) herauszuziehen -, die Walze aus den Lagern zu heben und ausserhalb des Gestells hochzustellen, worauf der Schieber abgezogen wird.

Der Schwamm ist mässig mit kaltem oder lauwarmem Wasser anzufeuchten und der Walzenmantel reinzuwaschen und wenn nötig auch die Stäbchen des Schiebers. Nach dem Waschen sind die feuchten Flächen mit einem sauberen weichen Lappen leicht wedelnd gründlich zu trocknen. Der Walzenmantel ist hernach mit Talkumpulver gut einzupudern. Diese gründliche Wäsche ist in der Regel nur jedes Jahr einmal nötig. Dagegen sollte der Walzenmantel jede Woche einmal mit Talkumpulver abgerieben werden. Die Polsterunterlagen im Schieber müssen jeden Monat einmal durch Ausbürsten vom Staub befreit werden. Nach Benützung des Schwammes achte man streng darauf, diesen nur vollkommen trocken wieder in die Dose zurückzulegen, da diese sonst ganz verrostet.

Loga-Calculator A.G.
Fabrik in Uster
Verkaufsbüro in Zürich